

INSTRUKCJA POMIARU

ROLETA D&N B3 MINI, B3 MINI LUX



A - szerokość z listwami przy szybowym = szerokość tkaniny/ materiału

B- wysokość z listwami przy szybowym